

Aufbau des EIC-Codes (16-stellig, alphanumerische Zeichenfolge)

1	1	X	D	I	F	0	0	0	8	1	5	X	Y	Z	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stelle 1 und 2 Kennung der Ausgabestelle

Stelle 3 "X" = Bilanzgruppe
 "Y" = Regelzone
 "Z" = Zählpunkt (nur ÜNB)

Stelle 4 bis 6 "VER" = Verlustbilanzkreis
 "DIF" = Differenzbilanzkreis
 "EEG" = EEG- Bilanzkreis

**Stelle 7 bis 12 Verwendung der eigenen VDEW-
 Netzbetreibernummer**

Stelle 13 bis 15 Frei verfügbar

Stelle 16 Prüfziffer

Die Netzbetreibernummer wird durch den VDEW vergeben. Die Netzbetreibernummer ist rechtsbündig einzutragen und nach links mit Nullen aufzufüllen.