

## Bildungsvorschrift eines EIC für EEG-Bilanzkreise

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	X	E	E	G	0	0	0	8	1	5	U	V	W	N

**Dabei bedeuten von links beginnend:**

Stelle 1 und 2	11	Kennung der Ausgabestelle (11 für BDEW)
Stelle 3	X	Bilanzkreis / Bilanzgruppe
Stelle 4 bis 6	EEG	EEG-Bilanzkreis
Stelle 7 bis 12	000815	Stromnetzbetreiber-Nummer
Stelle 13 bis 15	UVW	frei verfügbar
Stelle 16	N	Prüfzeichen (wird automatisch ermittelt)